

Schemat elektryczny URSUS 3512

	splot przewodów
	złącze błotnika lewego
	złącze błotnika prawego
	złącze wiązki tylnej
	złącze wiązki silnika
	złącze pojedyncze
	wtyk i gniazdo reflektorów
	połączenie z masą bezpośrednio
	połączenie z masą przewodem
	żarówka
	bezpiecznik

1. światło drogowe lewe
2. światło drogowe prawe
3. światło mijania prawe
4. światło mijania lewe
5. oświetlenie tablicy rejestracyjnej
6. światło pozycyjne tylne lewe
7. światło pozycyjne przednie lewe
8. światło pozycyjne przednie prawe
9. światło pozycyjne tylne prawe
10. światło kierunku jazdy przednie prawe
11. światło hamowania prawe
12. światło kierunku jazdy tylne prawe
13. gniazdo wtyczkowe 7-biegunowe
14. światło kierunku jazdy przednie lewe
15. światło kierunku jazdy tylne lewe
16. światło hamowania lewe
17. lampka kontrolna świateł drogowych
18. sygnał dźwiękowy
19. bezpiecznik topikowy 10A (na zacisku 2-B)
20. bezpiecznik topikowy 10A (na zacisku 1-A)
21. bezpiecznik topikowy 5A w obwodzie sygnału dźwiękowego (na przewodzie)
22. lampka oświetlenia manometru
23. bezpiecznik topikowy 5A (na zacisku 4-D)
24. bezpiecznik topikowy 5A (na zacisku 3-C)
25. przełącznik świateł
26. oświetlenie wskaźnika temperatury wody
27. oświetlenie wskaźnika poziomu paliwa
28. lampka oświetlenia traktometru
29. bezpiecznik topikowy 12.5A w obwodzie reflektora roboczego, kierunkowskazów i świateł awaryjnych (na przewodzie)
30. reflektor roboczy
31. włącznik świateł awaryjnych
32. gniazdo lampy przenośnej
33. przełącznik kierunkowskazów
34. przerywacz kierunkowskazów
35. lampka kontrolna kierunku jazdy drugiej przyczepy
36. lampka kontrolna kierunku jazdy ciągnika
37. lampka kontrolna kierunku jazdy pierwszej przyczepy
38. stycznik światła hamowania
39. akumulator
40. rozrusznik
41. włącznik bezpieczeństwa rozrusznika
42. świeca płomieniowa
43. czteropolożeniowy przełącznik grzania i rozruchu (kluczyk)

Oznaczenie kolorów przewodów:

N	- brązowy
U	- niebieski
G	- zielony
W	- biały
O	- pomarańczowy
Y	- żółty
P	- fioletowy
S	- szary
R	- czerwony
L	- jasny
B	- czarny

Uwaga: oznaczenie przewodu na schemacie dwiema literami oznacza przewód dwukolorowy, np. RB - przewód czerwono-czarny.

UWAGA: Zastrzega się zmianę kolorów przewodów

44. bezpiecznik topikowy 10A (na zacisku 5-E)
45. alternator
46. lampka kontrolna ładowania akumulatora
47. lampka kontrolna czujnika ciśnienia w układzie smarowania silnika
48. czujnik ciśnienia oleju w układzie smarowania silnika
49. wskaźnik temperatury wody
50. czujnik temperatury wody
51. wskaźnik poziomu paliwa
52. czujnik poziomu paliwa
53. lampka kontrolna spadku ciśnienia powietrza
54. czujnik spadku ciśnienia powietrza
55. lampka kontrolna włączenia napędu przednich kół
56. bezpiecznik topikowy 8A (na zacisku 6-F)
57. włącznik lampki kontrolnej przedniego napędu

Pozycje 55,56 i 57 tylko dla ciągnika 3514

